

Leica MK20 Quick Reference Guide (P/N 9525 200 76160)

MK20 Funktioner

- Ⓞ** **Power/Menu key**
ON – tryk 1 sek.
OFF- tryk i 3 sekunder
Menu - tryk kortvarigt derefter **Setup**
- Y** **MOB Mand Over Bord**
Tryk i 3 sekunder
Afbryd - tryk **MOB** key=>**JA** softkey.
- ESC** **Escape**
Benyttes som hurtig afbryd tast og til at gemme/vise menutekster.
- NAV** **Digital Nav Displays**
1.tryk – POSITION
2.tryk – WAYPOINT
3.tryk – STEERING
- CHT** **Kort**
1. tryk – SEJLADS
2. tryk – NAVIGATION
- ◀ ▶** **Softkey Vælger**
Flytter menutekst markering til højre og venstre.
- ENT** **Enter**
Aktiverer fremhævet menu.
- ⬇** **Cursor knap**
Styrer cursorens bevægelser, vælger redigeringsfelter og ruller gennem alfanumeriske karakterer.

Q R Zoom Kontrol

- Q** - Zoom ind
R - zoom ud

Mand-Over-Bord (MOB)

1. Tryk **Y** knap i 3 sekunder.
2. For at afbryde MOB, tryk **Y** kortvarigt => **JA**.

MK20 OPERATION

Tænde for MK20

Tryk **Ⓞ** => **Bekræft** og vent på at GPS'en opdaterer positionen.

Slukke MK20

Tryk **Ⓞ** i 3 sekunder.

Kort skærbilleder

1. For at vise SEJLADS billedet, tryk **CHT** en gang.
2. For at vise NAVIGATION billedet, tryk **CHT** en gang til.

KORT FUNKTIONER

Såden panoreres der

1. Brug **⬇** for at flytte cursoren.
Panoreringen sker automatisk når cursoren rammer kanten af kortet.

Sådan ændres kortets orientering

1. Tryk **CHT** for at vise SEJLADS billedet. Normal orientering er **Nord Op**.
2. Tryk **Kurs Op** menu for at få kortet orienteret til kursen op.
3. Tryk **Retn Op** menu for at få kortet orienteret efter retning op.

Sådan gemmes cursorens position som et Waypoint

1. Tryk **CHT** knap => **Waypts**
2. Flyt cursoren til ønsket position.
3. Tryk **Gem +** => **Waypt** => **Gem**.

Sådan gemmes bådens position

1. Tryk **Y** kortvarigt.

GOTO Funktion

Sådan bruges GoTo funktion

1. Tryk **CHT** for at vise SEJLADS billedet.
2. Flyt cursor til ønsket position, waypoint eller mark.
3. Tryk **GoTo** => **Bekræft**.

Sådan afbrydes GoTo

1. Tryk **GoTo** => **Cancel**.

RUTER

Sådan programmeres en rute

1. Tryk **CHT** for at vise NAVIGATION billedet.
2. Tryk **Ruter** => **Kreer**.
3. Flyt cursor til ønsket start position tryk **Tilføj**.
4. Gentag processen til alle punkt ruten er lagt ind.
5. Tryk **Gem**.
6. Navngiv ruten eller tryk **GEM**.

Sådan startes ruten

7. Tryk **Start** => **Forlæns** eller **Baglæns**
8. Tryk **Go**.

Sådan afsluttes en rute

1. Tryk **CHT** for at vise NAVIGATION billedet.
2. Tryk **Ruter** => **Rute af**.

Sådan rosettes kursafvigelse (XTE)

1. SEJLADS billede skiftes til **Kt op**.
2. Tryk **Clr XTE**, eller tryk **NAV** for blade til **STYRING** billede.
4. Tryk **Esc** => **Clr XTE** => **JA**.

Sådan beregnes tidevand

1. Tryk **CHT** for at vise NAVIGATION billedet.
2. Tryk **Find** => **Tidevnd**.
3. Blade til ønsket tidvands statio

4. Tryk **ENTER**.

Sådan beregnes afstand

1. Tryk **CHT** for at vise NAVIGATION billede.
2. Tryk **Afstand**.
3. Flyt cursor til første punkt.
4. Tryk **Start**.
5. Flyt cursor til næste punkt, tryk **Næste**.
6. Aflæs afstand og kurs i data vindue.
7. Fortsæt med at tilføje punkter eller tryk **Slut** for at afbryde.

DIGITAL NAVIGATION

1. Tryk **NAV** for at vise POSITION billede.
2. For at vise WAYPOINT billede, tryk **NAV** igen.
3. For at vise STEERING billede, tryk **NAV** igen.

Sådan bruges GoTo mod et waypoint fra Waypoint Listen

1. Tryk **NAV** for at vise WAYPOINT billede.
2. Tryk **Liste**.
3. Bladre til ønsket waypoint.
4. Tryk **GoTo**.
5. STEERING billede vises automatisk.

Sådan findes nærmeste Waypoint

1. Tryk **NAV** for at vise WAYPOINT

billede.

2. Tryk **Find => Nærmest => ENTER**.

For at seje til det

3. Tryk **List => GoTo**.

Andre funktioner

Sådan justeres belysning

1. Tryk **☉** => tryk **ENT** for at aktivere **Setup**.
2. Tryk **ENT** for at vælge **Generelt**.
3. Highlight "Bagbelysn" => **ENT**.
4. Tryk **▶** for mere lys.
5. Tryk **◀** for mindre lys.
6. Tryk **ENT**.

Sådan justeres Cursor hastighed

1. Tryk **☉** => tryk **ENT** for at aktivere **Setup**.
2. Highlight "Søkort opsætning".
3. Tryk **ENT**.
4. Highlight "Søkort opsætninger".
5. Tryk **ENT**.
6. Highlight "Cursor hastighed" => **ENT**.
7. Highlight Langsom, Medium eller Hurtig.
8. Tryk **ENT**.

Sådan fjernes kurslinier

1. Tryk **☉** => **Setup**.
2. Highlight Track Historik.
3. Tryk **ENT**.
4. Highlight Slet Trackspor.
5. Tryk **ENT** => **JA**.

Sådan sættes alarmer

1. Tryk **☉** => tryk **ENT** for at aktivere **Setup**.
2. Highlight "XTE/Enhed/Alarm".
3. Tryk **ENTER**. Vælg alarm type

Ankomst alarm

1. Highlight "Ankomst Alarm - af".
2. Tryk **ENTER**.
3. Brug **▲** eller **▼** for valg af afstand.
4. Tryk **ENTER**.

Anker alarm

1. Highlight "Anker Alarm - af".
2. Tryk **ENTER**.
3. Brug **▲** eller **▼** for valg af afstand.
4. Tryk **ENTER**.

Kursafvigelses alarm (XTE)

1. Highlight "XTE begrænsning - af".
2. Tryk **ENTER**.
3. Brug **▲** eller **▼** for valg af afstand.
4. Tryk **ENTER**.

Dybde alarm

1. Highlight "Dybde Alarm - af".
2. Tryk **ENTER**.

3. Brug **▲** eller **▼** for valg af dybde.
4. Tryk **ENTER**.

C-Card Funktion

For at bruge C-Card menu:

1. Indsæt et user C-Card.
2. Tryk **☉** kortvarigt.
3. Tryk **C-Card**.

Gemme på C-Card

1. **☉** => **C-Card** => **Gem**

Indlæs fra C-Card

1. **☉** => **C-Card** => **Indlæs**

Slet File

1. **☉** => **C-Card** => **Slet**

Læsning af C-Card Directory

1. **☉** => **C-Card** => **Kort** => **Læs**

Valg af Slot

1. **☉** => **C-Card** => **Kort** => **Slot**

Formatering af User C-Card

1. **☉** => **C-Card** => **Kort** => **Format**

(Alle data vil blive slettet på C-Card)

Sortering the C-Card Directory

1. **☉** => **C-Card** => **Kort** => **Sortere**